¿CÓMO UTILIZAR LA **ECOGRAFÍA** EN LA **LOCALIZACIÓN** DE LA **PUNTA DEL MIDLINE**?

1 PREVIO A LA INSERCIÓN

- Valoración previa, método RaPeVA para evaluar la integridad de las venas o la posible presencia de trombosis instaurada.

2 DURANTE LA INSERCIÓN

- Tip navigation, seguimiento de la navegación de la punta durante el procedimiento de inserción para comprobar que sigue el recorrido adecuado.

3 TRAS LA INSERCIÓN

- Para la localización de la punta (tip location) del midline o para un control tardío de complicaciones (trombosis asintomática). Como la ecografía es inocua, conviene controlar rutinario.